

# Speedy tank

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

## Speedy tank

Прицеп сертифицированный для автодорожной перевозки топлива, подходит для крепления передвижных резервуаров нашего производства.



Speedytank это бортовой прицеп, подходящий для автотранспортных перевозок, к которому быстро крепятся наши мобильные резервуары; соответствует требованиям ДОПОГ.

### Основные характеристики:

- Двухосный; эластичная подвеска для осей; металлический оцинкованный корпус; конструкция треугольного дышла из труб квадратного сечения, опирающегося на колёсную ось, обеспечивает жёсткость дышла, надёжность крепления и устраняет боковое качание прицепа.
- Тормозная система GKN
- Независимая модульная бортовая платформа: толстые модульные борта кузова – сваренные модульные перекладки – угловые элементы из труб квадратного сечения
- Борта: высота 375 мм – откидные передний и задний борта – застёжки с пружинными крючками – оцинкованный рефлённый листовой металл
- Отражатели: сертифицированные TÜV и CE
- Оси: горячо оцинкованный корпус – тормоза сертифицированные TÜV и CE
- Крылья: оцинкованная сталь – тупые нережущие края – противоподкатный брус
- Светотехника: компактные и защищённые цельные фары вставлены в заднюю поперечную балку
- Бортовая платформа: изготовлена из противоскользящей бакелитовой фанеры
- Опорные ножки (опция)

### Модели:



- **RIMSPEEDY1** (для резервуаров TRASPO® TFT250 и TFT330 INOX).
- **RIMSPEEDY2** (для резервуаров TRASPO® TFT620, TFT450 и TFT380).
- **RIMSPEEDY3** (для резервуаров TRASPO® TFT910 и TFT910 INOX).
- **RIMSPEEDY4** (для резервуаров TANKUBE, EMILCUBE® и HIPPO-TANK).

Пожалуйста, обратите внимание, что изделие Speedy Tank не включает в себя резервуар, изображения дают наглядное представление об изделии.

### Вместимость и размеры

Модель	Общая масса (kg)	Грузоподъёмность (kg)	размер пола (mm)	Общие размеры (mm)	Тормозная система	Количество колес/осей
RIMSPEEDY1	900	720	1800x1450	2750x1510	Si	2/1
RIMSPEEDY2	900	700	2080x1450	3090x1510	Si	2/1
RIMSPEEDY3	1500	1120	3050x1750	4440x1810	Si	2/1

Модель	Общая масса (kg)	Грузоподъемность (kg)	размер пола (mm)	Общие размеры (mm)	Тормозная система	Количество колес/осей
RIMSPEEDY4	2 500	2 120	3050x1750	4440x1810	Si	2/1




# Speedy Tank

[RU] Бортовые прицепы


[EN] Flatbed trailer with side boards.



1.



2.



3.



4.



5.

1. Тягово-сцепное устройство шарового типа, соответствует стандартам CE и TÜV TÜV- and EC-approved coupling.

2. Сцепная петля  
Towing eyelet.

3. Замок для бортов  
Boards close with spring hooks.

4. Опорные стойки  
Support leg.

5. Компактные цельные фары  
Single-block light.

Speedytank это бортовой прицеп, предназначенный для автотранспортных перевозок, к которому быстро крепятся передвижные резервуары Emilia Serbatoi; соответствует требованиям ДОПОГ.

Speedy Tank consists of a flatbed trailer with side boards, suitable for road goods transport, equipped for quick connection with our transportable tanks in accordance with the ADR regulation.



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Двухосный прицеп с резиновой подвеской оснащён металлической оцинкованной рамой. V-образное дышло соединяет сцепное устройство и оси (в соответствии с регламентом ЕЕС 94/20). Надёжность крепления и отсутствие бокового качения прицепа.
- Тормозная система GKN
- Независимая модульная бортовая платформа: толстые модульные борта кузова – сваренные модульные перекладины – угловые элементы из труб квадратного сечения
- Борта: высота 375 мм – откидные передний и задний борта – застёжки с пружинными крючками – оцинкованный рифлёный листовый металл
- Сцепное устройство сертифицировано в соответствии с требованиями TÜV и CE
- Сцепная петля (по заказу), код RIMYGANCIOULPIO
- Оси: оцинкованная сталь – тупые не режущие края – противоподкатные брусья
- Светотехника: компактные моноблочные фары вставлены в заднюю поперечную балку
- Бортовая платформа: изготовлена из проти-воскользящей водостойкой морской фанеры.

## МОДЕЛИ:

- Speedy Tank RIMSPEEDY1 (для резервуаров TRASPO® TFT250 и TFT330 INOX).
- Speedy Tank RIMSPEEDY2 (для резервуаров TRASPO® TFT380, TFT450 и TFT620).
- Speedy Tank RIMSPEEDY3 (для резервуаров TRASPO® TFT910).
- Speedy Tank RIMSPEEDY4 (для резервуаров EMILCUBE®, TANKUBE и HIPPO-TANK®).

## GENERAL FEATURES:

- "Twin-frame" system. Axles with rubber suspension. Steel galvanised frame. Rigid A-frame connecting the coupling system and the axles (direct linkage EEC 94/20). Assisted tilting.
- GKN braking system.
- Independent modular flatbed: modular and thick-edged profiles - welded modular cross-beams - square tubular corner pieces.
- Side boards: 350 mm high. The front and back boards can be opened. Boards close with spring hooks. Galvanised steel ribbed sheeting.
- TÜV- and EC-approved coupling.
- Towing eyelet (available on request), cod. RIMYGANCIOULPIO.
- Axles: hot-galvanised steel - non-cutting edges with bars for fitting.
- Lights: compact single-block, built-in and protected on the rear beam.
- Flatbed: made of plywood Hi-grip phenolic resin coated.

## MODELS:

- Speedy Tank RIMSPEEDY1 (suitable for tank mod. TRASPO® TFT250 and TFT330 INOX).
- Speedy Tank RIMSPEEDY2 (suitable for tank mod. TRASPO® TFT380, TFT450 and TFT620).
- Speedy Tank RIMSPEEDY3 (suitable for tank mod. TRASPO® TFT910).
- Speedy Tank RIMSPEEDY4 (suitable for tank mod. EMILCUBE®, TANKUBE and HIPPO-TANK®).



Код Code	Общая масса Overall mass	Грузоподъёмность Useful load	Размеры кузова Flatbed dimensions	Общие размеры Total dimensions	Тормозная система Braking system	Кол-во колёс-осей Number of wheels - axles
	кг / Kg	кг / Kg	мм / mm	мм / mm		
<b>RIMSPEEDY1</b>	900	720	1.800x1.450	2.750x1.510	Да / Yes	2 - 1
<b>RIMSPEEDY2</b>	900	700	2.080x1.450	3.090x1.560	Да / Yes	2 - 1
<b>RIMSPEEDY3</b>	1.500	1.170	3.100x1.600	4.480x1.720	Да / Yes	4 - 2
<b>RIMSPEEDY4</b>	2.500	2.120	3.050x1.750	4.500x1.820	Да / Yes	4 - 2

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	